

# ビトラックS型 使用説明書

## (小型タイルの貼付・目地用)

ビトラックは骨材を含んだ主剤・硬化剤で構成されています。正しい配合比で調合し、十分な混練を行ってください。10:1の配合比を変えたり、混練不十分ですと完全硬化せずに特性が得られませんので特に注意してください。

### I 準備

#### ① 下地の条件

下地は金ゴテ押さえとし、モルタルは3日以上、コンクリートの場合は15日以上の乾燥期間を必要とします。施工面に汚れや油が付着している場合は清掃してください。

#### ② 荷姿

主剤 10kg (缶入)      硬化剤 1kg (缶入)

#### ③ 必要器具

秤、計量カップ(添付)、小型混合機※、容器(バケツ類)、コテ類  
シンナー、ウエス

#### ④ 混合比

S型      主剤 10 kg + 硬化剤 1 kg

#### 【注意】

- (1) 調合すると夏は30分、冬は3時間位の作業時間しかありませんので仕事量に応じた量を混合してください。
- (2) 1回の混合量が多いと熱を生じて硬化が早くなることがあるので十分注意してください。

### II 施工方法

#### ① 貼付

- (1) 規定の比率で混合したS型を櫛ゴテで1~2mmに塗り伸ばし小型タイルを貼付ます。
- (2) モザイクタイルの場合、ややS型が硬化した時点で紙を剥がし目地を規正して硬化を待ちます。  
(硬化したビトラックは接着性も強く取れにくくなります。)

#### ② 目地詰め

- (1) 貼付の硬化を待って調合したS型をゴムべらで目地に摺りこみ、余計な材料は拭き取っておきます。
- (2) 目地の半硬化後、シンナーで湿らせたウエスで目地を規正しながら清掃します。
- (3) 使用後の器具等はシンナーで清掃してください。

【注意】 高速タイプのハンドミキサーでビトラックは攪拌できません。

缶回転型混合機での混練を推奨しますが、ない場合はコテで十分混ぜてから作業をはじめてください。

### Ⅲ 養生

歩行の目安は目地詰め後、夏期4時間、冬期24時間です。

### Ⅳ 注意・禁止事項

- ① 混合比率は厳守してください。  
(溶剤等の混入は一時的な作業を向上させますが物性は著しく低下します。)
- ② 冬期は主剤を温めて柔らかい状態で使用してください。  
(硬化剤を温めると硬化が早くなる場合があるので主剤のみを温めてください。)
- ③ タイルや器具に付着したビトラックは硬化前に清掃してください。
- ④ 硬化剤が皮膚に付着すると荒れたり、かぶれたりすることがあるので手袋を着用してください。  
(硬化剤に触れた場合は流水で洗い流してください。かぶれたり万一目に入った場合は流水で洗浄し専門医の治療を受けてください。)
- ⑤ 不明な点がございましたら使用前にお問い合わせください。
- ⑥ 弊社では返品や施工後のクレームは受け付けておりませんのでご了承ください。

### Ⅴ 失敗例

- ① 硬化剤の入れすぎ: 混合比を守らず多く入れると時間が経っても硬化物が固まりません。
- ② 攪拌不足: 主剤と硬化剤が十分に混ざらず固まったところと固まってないところが出る。
- ③ シンナーの混合: ビトラックが柔らかくなり施工しやすくなるが、硬化物が固くならない。

ヤシマ理化耐蝕株式会社 工場

〒259-1114 神奈川県伊勢原市高森1073-3

TEL 0463-51-6550 FAX 0463-51-6551